


Montage



Bitte beachten Sie: Im Lieferumfang sind zwei Gitterrostsicherungen enthalten. Sichern Sie das Gitterrost möglichst an zwei gegenüberliegenden Seiten.

- 1 Legen Sie die Panzerplatte (1) auf den Gitterrost und stecken Sie den Bügel (2) in die Panzerplatte (1).
- 2 Führen Sie das Kettenglied zwischen die Arme des Bügels und fixieren Sie die Kette mit dem Kettenhalter (3). Ziehen Sie die Kette (4) straff.
- 3 Führen Sie das ausgewählte Kettenglied über die Anschraubplatte (5). Spannen Sie die Kette, um so die Montageposition der Anschraubplatte (5) festzulegen.
- 4 Setzen Sie die Anschraubplatte (5) auf und reißen Sie die beiden Bohrlöcher an. Bohren Sie die Löcher, setzen Sie die Dübel (7) ein und befestigen Sie die Anschraubplatte (5) mit den Schrauben (6), so dass die Kette (4) gespannt ist.
- 5 Drehen Sie den Sicherungshebel (8) der Anschraubplatte (5) in die waagerechte Position (A).
- 6 Schieben Sie das Kettenglied über den Arm der Anschraubplatte (5) und über den Sicherungshebel (8). Der Sicherungshebel (8) klappt zurück und das Gitterrost ist gesichert (B).
- 7 Wiederholen Sie die Montageschritte mit der zweiten Gitterrostsicherung.

Bedienung

Um das Gitter zu öffnen, müssen Sie die Gitterrostsicherung von innen entriegeln.

- 1 Drehen Sie den Sicherungshebel (8) der Anschraubplatte (5) in die waagerechte Position (A).
- 2 Ziehen Sie das Kettenglied vom Arm der Anschraubplatte (5) ab. (C) Die Kette hängt nun frei und das Gitter kann geöffnet werden.

Um das Gitter wieder zu sichern, gehen Sie wie in Schritt 5 und 6 der Montage beschrieben vor.

Herstellerinformation:
Olympia Business Systems Vertriebs GmbH
Zum Kraftwerk 1 | 45527 Hattingen | Germany


OLYMP

Montageanleitung Gitterrostsicherung



GS 70

- 1 Paar
- Für Kellerschächte
- Schützt Gitterroste gegen Aufhebeln





Lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die Hinweise bei der Handhabung. Bewahren Sie die Montageanleitung für eine spätere Verwendung auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Gitterrostsicherung gibt zusätzlichen Schutz gegen unberechtigtes Öffnen von Licht- und Kellerschachtabdeckungen und das Eindringen in Räume. Die optimale Schutzwirkung wird nur erreicht, wenn Sie entsprechend dieser Montage- und Bedienungsanleitung vorgehen.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind, sind nicht zulässig und führen zur Beschädigung dieses Produkts.

Sicherheitshinweise



WARNUNG! Erstickungsgefahr! Kinder können Kleinteile, Verpackungs- oder Schutzfolien verschlucken. Halten Sie Kinder vom Produkt und dessen Verpackung fern!

Wichtig! Unsachgemäße Montage kann zu Sachbeschädigungen führen. Montieren Sie die Fenstersicherung ausschließlich wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Montagematerial.

Bei anleitungskonformer und fachgerechter Montage sind keinerlei Gefahren zu erwarten.

Lieferumfang

Prüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung:

- 2x Panzerplatte (1)
- 2x Bügel (2)
- 2x Kettenhalter (3)
- 2x Kette (4)
- 2x Anschraubplatte (5)
- 4x Schrauben 40 mm (6)
- 4x Dübel 8x40 (7)

Benötigte Werkzeuge

- Kreuzschraubendreher oder elektrischer Schraubendreher
- Bohrmaschine mit passendem Bohrer
- Metermaß • Markierstift, Anreißnadel o.ä.

Bedienung

Die GS 70 Gitterrostsicherung schützt ihre Gitterroste und Kellerschächte gegen Einbruch. Ohne wesentliche optische Störung kann sie je nach Bedarf an einer oder mehreren Stellen montiert werden.

- Leicht zu montieren: Sicherung sowohl mit einer als auch mit zwei Systemen möglich.
- Einfach in der Handhabung: Die Sicherungen sind ohne Schlüssel zu entriegeln.

Allgemeine Montagehinweise

- Stellen Sie vor der Montage sicher, dass sich das Gitterrost bzw. der Kellerschacht einwandfrei öffnen und schließen lässt.
- Verwenden Sie einen Boranschlag, um zu gewährleisten, dass sowohl die Länge der Dübel als auch der verwendeten Schrauben passend ist.
- Vermeiden Sie die Überdrehung der Schrauben. Verwenden Sie einen elektrischen Schraubendreher mit Drehmomentbegrenzung oder ziehen Sie die Schrauben von Hand fest.
- Bei Einsatz eines Kunststoff-Kellerschachtes nutzen Sie bitte entsprechendes Befestigungsmaterial (Schrauben / Dübel)!

Garantie

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate. Die Garantiezeit beginnt ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg und die Originalverpackung auf. Sollte ein Problem auftreten, besuchen Sie unser Retouren-Portal (RMA) im Bereich Support auf unserer Internetseite www.olympia-vertrieb.de.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unsere Hotline unter der Nummer 0180 5 007514 (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/Min., mobil maximal 42 ct/Min.) zur Verfügung.

Olympia Business Systems Vertriebs GmbH

Zum Kraftwerk 1 - 45527 Hattingen

Entsorgung



Helfen Sie, die Umwelt zu schonen und entsorgen Sie das Produkt und die Verpackungsmaterialien entsprechend den lokalen Vorschriften.

Technische Daten

Einsatzbereich	zur Sicherung von Gitterrosten und Kellerschachtabdeckungen
Einzelteile	Kette, Anschraubplatte, Panzerplatte, Bügel, Kettenhalter
Kettenlänge	ca. 530 mm
Entriegelung	ohne Schlüssel
Farbe	silber

Mehr Informationen

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf <http://productip.com/?f=88287>

Oder scannen Sie diesen QR-Code.

