



Lenkradkralle mit LED LKL 107



Schließen

1. Halten Sie das Schloss in Ihrer rechten Hand. Platzieren Sie den ersten Haken vorsichtig in einer der Lücken auf der Innenseite des Lenkrads.
2. Ziehen Sie mit der linken Hand das Schloss so weit auseinander, dass auch der Haken auf der anderen Seite das Lenkrad umschließt. Für erhöhte Sicherheit platzieren Sie den Haken in den kleinen Lücken des Lenkrads.



Öffnen

1. Öffnen Sie das Schloss indem Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn im Schloss drehen.
2. Drücken Sie die Haken wieder zusammen und entfernen das Schloss vom Lenkrad.

Warnung: Um Verletzungen zu verhindern versuchen Sie nicht das Auto zu starten oder damit zu fahren, wenn das Lenkradschloss noch installiert ist. Verstauen Sie das Lenkradschloss nicht dort wo es Sie beim Fahren behindert, wie im Fußraum des Fahrers oder an Schaltknüppel und Handbremse.

Garantie

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate. Die Garantiezeit beginnt ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg und die Originalverpackung auf. Sollte ein Problem auftreten, besuchen Sie unser Retouren-Portal (RMA) im Bereich Support auf unserer Internetseite www.olympia-vertrieb.de

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unsere Hotline unter der Nummer **0180 5 007514** (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/Min., mobil maximal 42 ct/Min.) zur Verfügung. Ihre Olympia Business Systems Vertriebs GmbH . Zum Kraftwerk 1. 45527 Hattinöen